



## Einbauanleitung Power On Off Knopf / Strobe Cover

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften!](#)

### Benötigtes Material:

1x [Strobe Cover](#) ArtNr. SFKK122-01E

1x [Power On Off Knopf](#) ArtNr. SFKT122-01E2

optional 1x [Wippe Power On Off](#) ArtNr. SFUM122-03

### Benötigtes Werkzeug:

1x Kreuzschlitz Schraubendreher

1x spitzer Gegenstand / dünner Schlitz Schraubendreher



- 1.) Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das man den Turntable umdrehen kann. Damit nichts beschädigt wird ist es günstig den Turntable auf eine Gummimatte zu stellen und den Tonarm abzupolstern.
- 2.) Entfernen Sie den [Plattenteller](#).





- 3.) Drehen Sie den Turntable und öffnen Sie das [Gehäuse Unterteil](#) indem Sie alle Schrauben und die [Füße](#) entfernen. Vergessen Sie nicht die Schrauben unter den Füßen



- 4.) Dann lösen wir die 4 schwarzen [Schrauben](#) von der [StartStop-BaseUnit](#). Die metallisch glänzende [Platinenschraube](#) muß nicht abgeschraubt werden. Damit nichts kaputt geht sollte das Gehäuse abgepolstert werden.





- 5.) Mit dem dem dünnen Schraubendreher entfernen Sie den Sprengring. Nachdem Sie den Sprengring gelöst haben müssen Sie die Wippe gut festhalten, da sonst die Feder und die kleine Kugel davon springt.



- 6.) Jetzt einfach den Power Knopf nach oben heraus ziehen.





- 7.) Um das Case zu wechseln muß man es einfach vorsichtig nach oben abziehen. Das Gase wird von 2 Halterungen der Base Unit festgehalten.



- 8.) Nachdem Sie Cover und Knopf gewechselt haben einfach alles in umgedrehter Reihenfolge wieder zusammenbauen und fertig.

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen **Pauschalpreis\*** reparieren wir Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine [mail](#).